



SCREEN PRINTING

ปริ๊นเวย์ Easy Light

สำหรับฟ้าสีอ่อน (เครื่องพิมพ์ C920WT)

วิธีการใช้งาน

1. การเตรียมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
 - 1.1. ใส่กระดาษปริ๊นเวย์ทาดด้านข้าง หงายกระดาษด้านสีขาวขึ้น
 - 1.2. กลับไฟล์ภาพก่อนสั่งพิมพ์ (Mirrored)

2. วิธีการรีด

- 2.1. วางกระดาษปริ๊นเวย์พิมพ์ลายแบบคว่ำหน้ากระดาษลงบนเสื้อบนแท่นรีด วางทับด้วยกระดาษซิลิโคน
- 2.2. รีดลายด้วยอุณหภูมิ 180-200 °C ใช้เวลา 15 วินาที
- 2.3. ใช้ฟ้าเข้ดระบายความร้อนบนกระดาษปริ๊นเวย์แล้วลอกออกทันที (ลอกร้อน)
- 2.4. เพื่อให้ทนต่อการซักล้างให้วางกระดาษซิลิโคนด้านที่มีความเงาลงบนลายพิมพ์ แล้วรีดซ้ำอีกครั้ง ใช้เวลา 30 วินาที

3. การซักล้าง : นการซักล้างได้ตั้ง 40 °C

4. การรีด : ใช้กระดาษหรือฟ้าบาง รองก่อนรีดหรือกลับด้านรีด

**PRINT
WAY**

Imagination
To Garment