



ครีมทำความสะอาดคราบเงา SCREENPASTE (SPA053)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของเคมีภัณฑ์

เนื้อครีม/สีกครีม

วิธีการใช้งาน

กรณีทั่วไป

- ทำสกรีนให้เปียกด้วยน้ำ
- ทาครีมทำความสะอาดคราบเงา Screenpaste SPA053 ทั้ง 2 ด้าน โดยใช้แปรงขนอ่อน
- ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ปล่อยสกรีนให้แห้ง

กรณีที่นำสกรีนเก่ามาใช้ใหม่

กรณีที่นำสกรีนที่มีคราบสกปรกหลังจากใช้งานพิมพ์แล้วกลับมาใช้งานใหม่ หรือสกรีนที่ล้างลายภาพทิ้ง แต่มีคราบกวอดติดอยู่ให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve SSO038 ผสมครีมทำความสะอาดคราบเงา Screenpaste SPA053 ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- ใช้เศษผ้าชุบน้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve SSO038 ทาลงบนสกรีนให้ทั่ว จากนั้นทาครีมทำความสะอาดคราบเงา Screenpaste SPA053 ลงบนสกรีนทั้ง 2 ด้าน ผสมผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดให้เข้ากัน พร้อมทั้งขัดถูด้วยแปรงขนอ่อนเป็นรูปวงกลม
- ปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที ถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ จะทำให้ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เสียหายได้
- ล้างออกด้วยน้ำซึ่งมีแรงดันสูง หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จากนั้นปล่อยสกรีนให้แห้ง

คุณสมบัติเด่น

- สำหรับการเตรียมผิวผ้าสกรีนที่ต้องการนำกลับมาใช้งานใหม่
- ทำความสะอาดไขมันจากธรรมชาติ ไขมันสังเคราะห์ หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ บนผ้าสกรีน หรือกรอบอลูมิเนียมก่อนนำไปซิงผ้าสกรีน
- ทำความสะอาดหมึกพิมพ์ และคราบเงาที่ตกค้างอยู่บนสกรีนที่เกิดขึ้นจากหมึกพิมพ์ และกวอด หรือฟิล์มถ่าย
- ขจัดคราบไขมันของแม่พิมพ์ระบบโรตารี (Rotary Screen), ลูกกลิ้งทองแดง (Copper Roller) และพื้นผิวโลหะที่มีลักษณะคล้ายกัน
- ใช้ได้กับผ้าสกรีนทุกชนิด

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

30 กก., 25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 °C แต่ไม่เกิน 35 °C
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน
- สามารถเก็บได้นาน 36 เดือน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- SPA053 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

