



วาร์นิชเคลือบหลอด TUBE COATING VARNISH (VPE/VPM)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา / ด้าน

ชนิดของวาร์นิช

Two Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิ 70 °C ภายใน 15-25 นาที
- หมึกพิมพ์จะมีคุณสมบัติการเกาะติด และทนทานต่อสารเคมีได้ดีที่สุด เมื่อปล่อยให้แห้งประมาณ 24 ชั่วโมง

แคตตาลิสต์

- VPE093/VPE097 = 1,000 กรัม : 1,000 กรัม
 - VPE0931/VPE097 = 1,000 กรัม : 1,000 กรัม
 - VPM090/VPE097 = 1,000 กรัม : 1,000 กรัม
 - VPE094/VPE994 = 1,000 กรัม : 175 กรัม
 - VPE095/VPE995 = 1,000 กรัม : 170 กรัม
 - VPM092/VPM099 = 1,000 กรัม : 157 กรัม
- (ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 6 ชม.)

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 13019 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 13018 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก LDPE ที่เตรียมผิว

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนวาร์นิชให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติวาร์นิชบนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

คุณสมบัติเด่น

- เหมาะสำหรับเคลือบหลอดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low density Polyethylene/ LDPE) ที่เตรียมผิว
- เหมาะสำหรับงานเคลือบแบบ Roller Coating
- ให้การเกาะติดที่ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสารเคมี

วาร์นิชเคลือบหลอดที่จำหน่าย

วาร์นิชเคลือบหลอด

VPE093	เงา	VPE094	เงา	VPE095	เงา
VPE0931	เงา	VPE994	แคตตาลิสต์	VPE995	แคตตาลิสต์
VPE097	แคตตาลิสต์	VPE092	ด้าน	VPM099	แคตตาลิสต์
VPM090	ด้าน				

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



PRODUCT INFORMATION

วาร์นิชเคลือบหลอด TUBE COATING VARNISH (VPE/VPM)

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

วาร์นิช : 1 กก.

แคตตาลิสต์ : 1 กก., 0.175 กก., 0.170 กก. และ 0.157 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- วาร์นิชเคลือบหลอด มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ควรเก็บวาร์นิชเคลือบหลอดให้ห่างจากความร้อน
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5 - 25 °C โดยปิดฝาให้สนิท



VPE / VPM 3-1901

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของบริษัท ซียูบอร์น บราเดอร์ส จำกัด ให้มาไม่ว่าจะด้วยวาจาที่ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดี ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือโดยความรู้อย่างเดียว มีความถูกต้องแม่นยำแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถใหญ่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้ ในทุก ๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในดินแดนใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภทอื่น ๆ ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนว่าสินค้าของทางบริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตนจนเป็นที่พอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอให้อ่านสินค้าได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯ เสมอ